

Подключение монитора AXI-ES07 при помощи адаптера AXI-БСК.



При работе с координатными домофонами допускается замыкать линии десятков или единиц на какие-то другие проводники в схеме подключения БСК. Замыкание приведет к нарушению гальванической развязки между координатами и остальной схемой БСК, и как следствие приведет к нарушениям в работе домофона.

Если отсутствует подъездная видекамера и разводка видеосигнала по подъезду, то соответствующий вход VIDEO остается неподключенным.